

Ziggo Universele afstandsbediening

Gefeliciteerd met je nieuwe, universele afstandsbediening van Ziggo. Deze afstandsbediening is simpeler in gebruik en biedt meer mogelijkheden bij het bedienen van je tv.

Dit is de handleiding voor de afstandsbediening. In dit boekje leggen we je uit hoe je de afstandsbediening koppelt aan je mediabox en je televisie. Ook vind je in dit boekje een helder overzicht van de toetsen met daarbij een korte uitleg.

Wij wensen je veel plezier met je nieuwe afstandsbediening!

Onze producten zijn zo ontwikkeld dat de installatie probleemloos hoort te verlopen. Toch wat hulp nodig? Kijk op [ziggo.nl/contact](https://www.ziggo.nl/contact) voor alle mogelijkheden om met ons in contact te komen.

Toetsen op de afstandsbediening

In dit hoofdstuk geven we je een overzicht van de toetsen op de afstandsbediening:



Bediening tv

1		Aan-/uittoets tv
2		Volume dempen
3		Volume omhoog
4		Volume omlaag
5		AV-selectie/Bron selectie

Bediening mediabox

6		Aan-/uittoets mediabox
7		Tv-gids
8		Hoofdmenu
9		Pijltjestoetsen
		Bevestig een selectie
10		Een stap terug
11		Volgende zender / optie
12		Vorige zender / optie
13		Cijfertoetsen 0 - 9
14		Afsluiten

Overige onderdelen


A	Statuslampje
---	--------------

De batterijen plaatsen

Stap 1

Het plaatsen van de batterijen doe je zo:

- 1 Trek het plastic lipje uit de batterijhouder.
- 2 Draai het schroefje op de achterkant van de behuizing los. Gebruik hiervoor een kruiskopschroevendraaier.
- 3 Verwijder de achterkant van de behuizing.



- 4 Plaats de meegeleverde batterijen.



Wanneer de batterijen leeg zijn knippert het statuslampje op de afstandsbediening en schakelt de afstandsbediening zichzelf uit.



De levensduur van de batterijen is ongeveer 1 jaar bij normaal gebruik.

De afstandsbediening koppelen aan je mediabox

Stap 2

Het koppelen van je afstandsbediening aan je mediabox doe je zo:

- 1 Zet je mediabox aan.
- 2 Neem de Ziggo Zapper en druk tegelijkertijd op de toetsen en tot het lampje van de afstandsbediening 2 keer knippert.
- 3 Laat beide toetsen los.

- 4 Selecteer het nummer dat bij het merk van jouw mediabox hoort uit de onderstaande lijst:

Humax	6
Samsung	7
Cisco	XX
UPC Cablecom UPC Direct Virgin Media Pace	0

- 5 Houd de bijbehorende **cijfertoets** (6, 7 of 0) ingedrukt tot je mediabox uitgaat.
- 6 Laat de **cijfertoets** los:
 - a. Het lampje van de afstandsbediening knippert twee keer.
 - b. Links op je tv verschijnt de bevestiging:
'De afstandsbediening is klaar voor gebruik'.

✓ Gefeliciteerd! Je hebt de afstandsbediening met succes aan je mediabox gekoppeld!

Koppel je hierna nog een apparaat aan je Ziggo Universele afstandsbediening? Zet dan nu het volume van je mediabox op maximaal 100 voor een optimaal volumebereik. Doe je dit niet, dan loop je het risico dat je na het koppelen van een ander apparaat (haast) geen geluid hoort.

Let op! Het volume van je mediabox kun je niet meer aanpassen nadat je een tv of audiosysteem hebt gekoppeld aan je afstandsbediening.

De afstandsbediening koppelen met je tv

Stap 3

Het koppelen van je afstandsbediening met je tv doe je zo:

Let op! Zorg voor het koppelen van de afstandsbediening met je tv dat het volume van je mediabox op maximaal staat.



De witte toetsen op de afstandsbediening kun je na het koppelen van je tv alleen gebruiken om je tv te bedienen. Met de zwarte toetsen bedien je je mediabox.

- 1 Zet je tv aan.
- 2 Neem de Ziggo Zapper en houd de en tegelijkertijd ingedrukt, tot het rode statuslampje twee keer knippert.
- 3 Laat beide toetsen los.
- 4 Selecteer het nummer dat bij het merk van jouw tv hoort uit de onderstaande lijst:

Bush	1
Grundig	2
LG	3
Panasonic	4
Philips	5

Samsung	6
Sharp	7
Sony	8
Thomson, TCL	9
Toshiba	0

- 5 Houd de bijbehorende **cijfertoets** ingedrukt tot je tv uitgaat.
 - 6 Laat de **cijfertoets** los. Het lampje van de afstandsbediening knippert twee keer.
- ✓ Gefeliciteerd! Je hebt de afstandsbediening met succes met je tv gekoppeld!

Deze handleiding is met zorg door Ziggo samengesteld. Ziggo is niet aansprakelijk voor schade door onvolkomenheden of fouten in deze handleiding. Het is geen toevoeging op de algemene voorwaarden en er kunnen geen rechten aan ontleend worden.